

Jones H-Grips的安装说明：

1. 安装前先拆下旧的把塞（如有） ...
 2. **Kraton橡胶**：首先用酒精清洁车把。使用空气压缩机吹气，或使用酒精或洗手液作为润滑剂，以帮助套入车把上（如果使用润滑剂，请确保让它们静置24小时，以便有时间蒸发掉）。
 3. **EVA泡棉**：首先使用酒精清洁车把。使用高品质喷涂粘合剂*（如3M Super 77）可在所有情况下锁定手柄。在把套内部和车把手上喷洒足够的润滑剂，然后快速将把套套入车把上。安装到位后将多余的粘合剂擦拭干净。
* 安装EVA泡棉把套时，可在铝，碳和钛H把上使用粘合剂。
- 注意**：使用粘合剂您只有约15秒的操作时间，否则就会凝固，所以请先准备好一切！
4. 将把塞的膨胀杆完全插入车把的末端，并使用 # 2十字螺丝刀拧紧所提供的不锈钢螺栓，直到当您尝试移动它们时把塞仍稳固地保持在原位。
 5. 如果您觉得自己不能很好地完成安装，请交由合资格的技师代为安装。

警告：请务必在安装了适当的把塞的情况下骑车。因为在发生碰撞时，敞开的车把会导致严重的伤害。在每次骑行之前，总是尝试扭动把套以确保它们紧固。如果把套松动，请勿继续骑行，否则可能导致严重伤害甚至死亡。